



MANUAL DE CAMARA LAPICERO HD P100

Filmar video: (La Cámara debe estar en Modo 2)

Para empezar la filmación, ud debe pulsar el **Boton** por tres segundos, hasta que la luz azul parpadee 3 veces y se apague, en ese momento ya está filmando.

Detener Filmación:

Para detener la filmación ud debe pulsar el **Boton** por un segundo, hasta que la luz amarilla se quede encendida.

Apagar la Cámara:

Para apagar presione el **Boton** por 2 segundos hasta que la luz amarilla/azul se apague.



Grabar sólo audio:

Para grabar solo audio, seleccione el **MODO 1**, luego el **Boton** por tres segundos, hasta que la luz amarilla parpadee 3 veces y se apague, en ese momento grabando el sólo audio. Para detener vuelva a presionar el **Boton** y la luz quedara amarilla. Para apagar pase al **MODO 2** y presione el Boton para que la luz se ponga amarilla y luego presione por 2 segundos hasta que la luz amarilla/azul se apague.

Tomar foto:

Para tomar foto, siga los pasos de Grabacion de Audio y luego de detener audio, presione el **Boton** un click y la luz amarilla cambiará a azul y luego a amarilla, en ese momento ha tomado la foto. Para apagar pase al **MODO 2** y presione el Boton para que la luz se ponga amarilla y luego presione por 2 segundos hasta que la luz amarilla/azul se apague.

Descargar a la PC:

Descargar el video con su cable de descarga o insertando directamente al USB para que el sistema operativo lea el video.

Hora y Fecha: Crear un archivo de texto llamado: "time.txt" y escriba:

2018-01-12 23:59:59

MANUAL EN VIDEO :

Lea el código QR con su Celular

